

Plaque d'adaptation pour monture en V



UNIX

USB-C

PD 3.0 65W

HECbox

Manuel de l'Utilisateur

Nous vous remercions d'avoir acheté la plaque de batterie HEDBOX UNIX. Cette plaque de batterie est conçue pour les batteries d'appareils photo et de caméscopes numériques dotées d'une technologie de distribution d'alimentation avancée. La plaque de batterie est compatible avec les batteries rechargeables Li-Ion à monture V. Veuillez lire attentivement ces instructions d'utilisation avant d'utiliser cet appareil avec une batterie.

Consignes de sécurité importantes

- Conservez ces consignes, respectez toutes les précautions et respectez toutes les directives.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau. • Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
- Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. • Installez-le conformément aux instructions du fabricant.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches de chaleur, des cuisinières ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne contrecarrez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre.
- Protégez le cordon d'alimentation contre les piétinements et les pincements, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie de l'appareil.
- Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Spécialement conçu pour être utilisé sur tous les blocs-piles Hedbox.
- N'essayez en aucun cas de démonter ou d'ouvrir le couvercle afin d'éviter tout danger.
- La plaque sera endommagée si elle n'est pas utilisée correctement. • Les enfants doivent l'utiliser sous la surveillance d'adultes.
- Retirez la batterie rechargeable de la fente de la plaque de batterie lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Il est courant que l'appareil soit chaud pendant l'utilisation.
- Évitez de le laisser tomber et de le cogner, sinon les composants électriques seront endommagés.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Pour éviter les chocs électriques, n'ouvrez pas le boîtier.
- Lors de l'installation de l'appareil, incorporez un dispositif de déconnexion facilement accessible dans le câblage fixe ou connectez la fiche d'alimentation à une prise de courant facilement accessible à proximité de l'appareil. Si une panne se produit pendant le fonctionnement de l'appareil, actionnez le dispositif de déconnexion pour couper l'alimentation électrique ou débranchez la fiche d'alimentation.
- Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.
- Veuillez vérifier que la taille et les tensions des composants sont compatibles avec la tension d'entrée CC de votre caméscope ou la tension et le courant du bloc-piles.
- Veuillez utiliser le manuel d'instructions du caméscope ou de la batterie et lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil avec cette plaque de batterie.
- Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une utilisation ou un fonctionnement incorrect.
- Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement, ne le placez pas et ne l'utilisez pas dans un environnement à haute température et à forte humidité.
- Il est courant que l'appareil soit chaud lors de son utilisation.
- Évitez de le laisser tomber et de le cogner, sinon les composants électriques seront endommagés.


Règlement sur la confirmation des produits



- Ce symbole est destiné à avertir l'utilisateur que le produit est conforme à toutes les directives de l'UE.



- Ce symbole est destiné à avertir l'utilisateur que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.



- Ce symbole est destiné à avertir l'utilisateur que le produit appartient à la classe de sécurité II : le produit est doublement isolé et ne nécessite pas de connexion de sécurité à la terre électrique.



- Ce symbole est destiné à avertir l'utilisateur que le produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.



- Ce symbole est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et de maintenance (entretien) dans la documentation accompagnant l'appareil.



- Ce symbole est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée dans le boîtier du produit qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque de décharge électrique pour les personnes.



- Ce symbole est destiné à avertir l'utilisateur que le produit est conforme à la restriction des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

• Pour les clients aux États-Unis.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :


- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Nous vous avertissons que tout changement ou modification non expressément approuvé dans ce manuel pourrait annuler votre droit à utiliser cet équipement.

Aperçu

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure.

La plaque d'alimentation pour batterie professionnelle HEDBOX UNIX Cine V-Mount est le bon choix pour les utilisateurs professionnels de vidéo et de photo. Utilisant des matériaux de haute qualité et une fabrication solide et durable, elle représente la gamme haut de gamme des produits Cine. Avec 3 x D-Tap 14,8 V/10 A DC et 1 x USB-C PD 3.0 65W, elle peut être utilisée comme plaque d'alimentation d'adaptateur V-lock professionnelle pour tous les packs de batteries V-lock pro 14,8 V. Elle convertit facilement n'importe quel appareil photo ou caméscope professionnel en V-Mount.




Utilisez la plaque d'adaptation UNIX uniquement avec un équipement conforme aux recommandations du manuel/des instructions d'utilisation.

Câble CC détachable

Différents modèles de plaques d'adaptation UNIX comme UNIX-SO ; UNIX-DC ; UNIX-0B; UNIX-4X UNIX-0BL ; UNIX-1BL ; UNIX-1B4 sont fournis avec un câble de rupture avec un connecteur approprié installé, à l'extrémité d'un câble de 50 cm de long. Avec ce câble d'alimentation CC de rupture, UNIX peut être utilisé pour alimenter divers appareils photo et appareils sur le marché de la vidéo et de la photo. Ces modèles d'UNIX ont un PCB intégré pour réguler l'alimentation du bloc-piles installé sur la plaque de 14,4 V ~ 14,8 V à 7,2 V, 12 V ou 19,6 V.

Pour choisir le modèle UNIX adapté à votre utilisation, veuillez visiter notre site Web à l'adresse www.hedbox.com.




* Pour obtenir des instructions détaillées sur la façon de remplacer le fusible, veuillez consulter la page Web ci-dessous.

https://www.hedbox.com/manual/unix/en_unix_fuse_change.pdf


Montage sur plaque standard d'usine

- UNIX est conçu comme une plaque d'adaptation universelle qui peut être fixée à n'importe quel modèle d'appareil photo, de caméscope, de lampe LED, de moniteur ou de toute autre unité.
- En tant que norme d'usine, UNIX est fourni avec 4 trous de vis indiqués sur la « Pièce A ».
- Veuillez utiliser 4 vis M3 pour fixer solidement la plaque UNIX à l'unité souhaitée, sur laquelle la plaque d'adaptation sera utilisée en conséquence. Dans la boîte, UNIX est fourni avec 4 vis M3x12.


Exhibit A



Montage sur plaque avec trous supplémentaires



Retirer le capuchon en plastique



- Pour utiliser UNIX avec d'autres produits qui nécessitent d'autres dispositions de trous, veuillez utiliser le trou B ou le trou C indiqué sur la « Pièce B » pour fixer fermement la plaque aux produits conçus.
- Retirez le capuchon en plastique, indiqué sur la « Pièce C »
- Veuillez utiliser 4 vis M3 pour fixer solidement la plaque UNIX à l'unité souhaitée, sur laquelle la plaque d'adaptation sera utilisée en conséquence.
- Le boîtier UNIX est fourni avec 4 vis M3x12.

3x D-Tap et 1x sortie d'alimentation USB-C


- 3x sorties d'alimentation CC D-Tap 14,8 V CC / 8 A / 100 W
- 1x USB-C PD 3.0 65W
- Gardez les prises d'alimentation D-Tap et USB propres de la poussière
- Trois prises D-Tap permettent une alimentation supplémentaire pour les caméras, les enregistreurs embarqués, les lumières LED, les moniteurs, la mise au point à distance, les systèmes de transition sans fil, etc.
- La sortie USB-C PD 3.0 65W peut être utilisée pour alimenter tout appareil électronique USB-C externe.
- Cette fonction vous permet d'utiliser la plaque V-lock Unix comme une centrale électrique pour charger votre téléphone portable, votre tablette ou tout autre appareil électronique pouvant être alimenté par une alimentation USB-C.


Charge rapide de la batterie USB-C PD 3.0 65 W

L'UNIX-C est doté d'une entrée/sortie USB-C haute performance compatible avec la norme USB Power Delivery (PD) 3.0, fournissant jusqu'à 65 W. Lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation USB-C PD compatible, l'UNIX-C convertit l'alimentation en courant continu de 14,4 V et charge directement toute batterie V-Mount connectée via son interface V-Mount.



Pour des performances de charge maximales, nous recommandons l'utilisation du chargeur HEDBOX HED-DC10 65W USB-C PD, qui permet une charge ultra-rapide des batteries compatibles V-Mount.



Étiquette de sécurité avec numéro de série QR Holo**Étiquette d'authentification de produit holographique QR haute sécurité à plusieurs niveaux**

- Le produit est marqué de l'étiquette de numéro de série QR Holo de sécurité au bas de la batterie.
- L'étiquette QR Holo sert de principal moyen de confirmation de l'authenticité et de l'originalité du produit.
- L'étiquette intègre une protection haute définition multicouche, y compris une marque 365 Nm.
- Elle présente une protection holographique de sécurité distinctive.
- Le produit a une sérialisation unique liée à la base de données mondiale Hedbox.
- Matériau d'étiquette durable, robuste et auto-adhésif ; veuillez vous abstenir d'essayer de décoller l'étiquette.

REMARQUE :

Toute tentative de retrait de l'étiquette de sécurité entraînera son autodestruction, ce qui entraînera la perte de la garantie du produit dans ce cas particulier.

Enregistrement et vérification du produit

Pour vérifier votre produit et procéder à l'enregistrement, veuillez suivre les étapes suivantes

- Rendez-vous sur la section de vérification de la page Web Hedbox à l'adresse www.hedbox.com/verification.
- Suivez la procédure de vérification



Spécification

Battery Type Support:	Battery 14.4V ~ 14.8V
Mount Type:	V-Mount
D-Tap Output 1:	DC 12V ~ 16.8V / 10A / 148W (Max)
D-Tap Output 2:	DC 12V ~ 16.8V / 10A / 148W (Max)
D-Tap Output 3:	DC 12V ~ 16.8V / 10A / 148W (Max)
USB-C Output:	PD 3.0 65W (Max) In / Out
Mounting Method:	Screw M3 (8mm) x 4pcs
Operating Temperature:	-20°C to +45°C (-4°F to +113°F)
Dimensions (WxDxH):	146 x 102 x 26 mm
Net Weight:	185g

Aucun remboursement pour le contenu enregistré.

- Une indemnisation pour le contenu enregistré n'est pas envisageable en cas de dysfonctionnement de la batterie d'autres appareils, empêchant la prise de vue ou la reproduction.
- Veuillez noter que la conception et les spécifications peuvent changer sans préavis.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les produits HEDBOX,
veuillez visiter notre site Web : **www.hedbox.com**

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Hedbox a fait tous les efforts possibles pour fournir des informations claires et précises dans ce manuel d'utilisation. Toutes les données de ce manuel d'utilisation (par exemple les illustrations, le texte, les spécifications et les données) sont basées sur les dernières informations disponibles et tout le soin a été apporté à la compilation du contenu et à la vérification de son exactitude au moment de l'impression. L'objectif de Hedbox étant de fournir aux clients les produits les plus récents et les plus modernes, il est possible qu'elle apporte certaines modifications et améliorations techniques au fil du temps. Hedbox peut par conséquent modifier les informations contenues dans ce manuel d'utilisation sans préavis. Hedbox a pris toutes les précautions pour s'assurer que ce manuel d'utilisation contient des informations exactes et l'a publié en partant du principe qu'elle n'est pas responsable des résultats des actions entreprises par les utilisateurs des informations qu'il contient, sur la base des informations contenues dans ce manuel, ni de toute erreur ou omission dans celui-ci. Hedbox décline toute responsabilité en cas de fausse déclaration par quiconque des informations contenues dans ce manuel d'utilisation et décline expressément toute responsabilité envers quiconque, qu'il soit lecteur ou non de ce manuel d'utilisation, en ce qui concerne les réclamations, pertes ou dommages ou toute autre question, directe ou indirecte, découlant de ou en relation avec l'utilisation et la confiance, totale ou partielle, accordées à toute information contenue ou aux produits mentionnés dans ce manuel d'utilisation.

Si vous constatez que certaines caractéristiques techniques ou l'apparence extérieure de votre produit diffèrent de celles insérées dans ce manuel d'utilisation, veuillez envoyer un e-mail détaillé à support@hedbox.com.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ CONCERNANT LES MARQUES COMMERCIALES

Les noms, logos et autres marques commerciales mentionnés ou utilisés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et sont utilisés ici uniquement à des fins d'identification. Ces propriétaires de marques commerciales ne sont pas affiliés à Hedbox et ne cautionnent ni ne sponsorisent Hedbox ou ses produits ou services.

Toute utilisation de marques commerciales tierces mentionnées dans ce manuel d'utilisation est destinée à faire référence aux produits ou services de leurs propriétaires respectifs et n'est pas destinée à impliquer un lien entre Hedbox et ces propriétaires de marques commerciales.

Note:

Vérifiez toujours que l'appareil fonctionne correctement avant utilisation.
HEDBOX NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, LA RÉMUNÉRATION OU REMBOURSEMENT EN RAISON DE LA PERTE DE BÉNÉFICES ACTUELS OU PROSPECTIFS DUS À L'ÉCHEC DE CET APPAREIL, SOIT PENDANT LA PÉRIODE DE GARANTIE OU APRÈS L'EXPIRATION DE LA GARANTIE OU POUR TOUT AUTRE RAISON QU'EST-CE QUE



HECbox

We Power Your Business



HED-BPU



NINA



NERO Series



BATTERY CHARGERS



RP-VB078



HED-A60



RP-BP975



RP-LPE6H



UNIX



HOLD II



4CH CHARGER