Norme sulla conferma del prodotto

• Questo simbolo ha lo scopo di avvisare l'utente che il prodotto è conforme a tutte le direttive UE.

• Questo simbolo ha lo scopo di avvisare l'utente che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico.



• Questo simbolo ha lo scopo di avvisare l'utente che il prodotto è in classe di sicurezza II: il prodotto è dotato di doppio isolamento e non richiede un collegamento di sicurezza alla terra elettrica.

• Questo simbolo ha lo scopo di avvisare l'utente che il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni.

• Questo simbolo ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di importanti istruzioni per l'uso e la manutenzione (assistenza) nella documentazione allegata all'apparecchio.

• Questo simbolo ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non isolata all'interno dell'involucro del prodotto che potrebbe essere di entità sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica per le persone.

• Questo simbolo ha lo scopo di avvisare l'utente che il prodotto è conforme alla restrizione di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

• Per i clienti negli Stati Uniti.

Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con il manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in un'installazione particolare. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, il che può essere determinato accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza tramite una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. - Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza. Si avvisa che eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati in questo manuale potrebbero invalidare l'autorizzazione a utilizzare questa apparecchiatura.

Overview

Prima di utilizzare l'unità, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimento futuro.

La piastra di alimentazione per batteria HEDBOX UNIX Cine Professional V-Mount è la scelta giusta per gli utenti video e fotografici professionisti. Utilizzando materiali di alta qualità e una produzione forte e durevole, rappresenta la linea di prodotti Cine di punta. Con 3 x D-tap 14,8 V / 10 A CC e 1 x uscita di alimentazione USB 5 V / 2,1 A CC, può essere utilizzata come piastra di alimentazione per adattatore V-lock professionale per tutti i pacchi batteria V-lock pro da 14,8 V. Converte facilmente qualsiasi fotocamera o videocamera professionale in un V-Mount.



Utilizzare la piastra adattatrice UNIX solo con apparecchiature conformi alle raccomandazioni del Manuale/Istruzioni per l'uso.

Cavo CC staccabile

Vari modelli di piastre adattatrici UNIX come UNIX-SO; UNIX-DC; UNIX-0B; UNIX-4X; UNIX-0BL; UNIX-1BL; UNIX-1B4 sono forniti con cavo breakaway con connettore appropriato installato all'estremità di un cavo lungo 50 cm. Con questo cavo di alimentazione CC breakaway, UNIX può essere utilizzato per alimentare varie fotocamere e dispositivi nel mercato video e fotografico. Quei modelli di UNIX hanno PCB integrato per regolare l'alimentazione dal pacco batteria installato sulla piastra da 14,4 V ~ 14,8 V a 7,2 V, 12 V o 19,6 V.

Per scegliere il modello UNIX più adatto al tuo utilizzo, visita il nostro sito Web all'indirizzo www.hedbox.com.



Montaggio della piastra standard di fabbrica

• UNIX è progettato per essere una piastra adattatrice universale che può essere fissata a qualsiasi modello di fotocamera, videocamera, luce LED, monitor o qualsiasi altra unità.

• Come standard di fabbrica, UNIX è fornito con 4 fori per viti mostrati in "Exibit A".

• Utilizzare 4 viti M3 per fissare saldamente la piastra UNIX all'unità desiderata, sulla quale verrà utilizzata di conseguenza la piastra adattatrice. Nella confezione, UNIX è fornito con 4 viti M3x12.



Exibit A

Piastra di montaggio con fori extra



Rimuovere il tappo di copertura in plastica



- Per utilizzare UNIX con altri prodotti che richiedono altri layout di fori, utilizzare il foro B o il foro C mostrato in "Exibit B" per fissare saldamente la piastra ai prodotti progettati.
- Rimuovere il tappo di copertura in plastica, mostrato in "Exibit C".
- Utilizzare 4 viti M3 per fissare saldamente la piastra UNIX all'unità desiderata, sulla quale verrà utilizzata di conseguenza la piastra adattatrice.
- La scatola di UNIX è fornita con 4 viti M3x12.

3x D-Tap e 1x uscita di alimentazione USB-A

• 3x D-Tap DC Power Output 14,8V DC / 8A / 100W
• 1x USB-A 5V / 2,1A / 10W
• Mantiene D-Tap e la presa di alimentazione USB puliti dalla polvere
• Tre D-tap consentono un'alimentazione extra per telecamere, registratori di bordo, luci LED, monitor, follow focus remoto, sistemi di transizione wireless, ecc.
• L'uscita USB 5V/2,1A può essere utilizzata per alimentare qualsiasi dispositivo elettronico USB esterno.
• Questa funzione consente di utilizzare la piastra Unix V-lock come una stazione di alimentazione per caricare il cellulare, il tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico che può essere alimentato con alimentazione USB 5V.

Attenzione

• Utilizzo in tutto il mondo con qualsiasi pacco batteria V-Mount da 14,4 V.
• Ha superato il test MBTR 5000H e possiede un brevetto con una garanzia di qualità più affidabile.
• Protezione di sicurezza: la protezione da sovracorrente arriva a 10 A.
• Progettato appositamente per l'uso su tutti i pacchi batteria Hedbox.
• Non tentare di smontare o aprire il coperchio in nessuna circostanza per evitare pericoli.
• La piastra UNIX verrà danneggiata se non utilizzata correttamente.
• I bambini devono utilizzarla sotto la supervisione di un adulto.
• È normale che l'unità si riscaldi durante l'uso.
• Questo dispositivo è solo per uso interno; non utilizzarlo in ambienti con temperature elevate e umidità elevata.
• Evitare di far cadere e urtare; altrimenti, i componenti elettrici verranno danneggiati.
• Dopo aver inserito il pacco batteria nel supporto della piastra, assicurarsi che la batteria si blocchi saldamente.
• Verificare che il pacco batteria V-Mount sia compatibile con la tensione e la corrente UNIX.
• Utilizzare le istruzioni del manuale per il pacco batteria che si desidera installare sulla piastra.
• Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare la batteria con la piastra UNIX.
• Non tentare di smontare o aprire il coperchio in nessuna circostanza per evitare pericoli.
• Non siamo responsabili per eventuali danni causati da un uso o un funzionamento non corretto.
• Non cortocircuitare mai i terminali di alimentazione della piastra dell'adattatore.
• Non utilizzare la piastra UNIX vicino all'acqua.
• Quando la piastra UNIX non è utilizzata, scollegare la batteria per evitare incidenti.
• Utilizzare la piastra UNIX solo con un pacco batteria V-Mount da 14,4 V

Etichetta di sicurezza QR Holo con numero di serie

Etichetta di autenticazione del prodotto con ologramma QR ad alta sicurezza multilivello

- Il prodotto è contrassegnato con l'etichetta con numero di serie Security QR Holo sul fondo della batteria.
- L'etichetta QR Holo funge da mezzo principale per confermare l'autenticità e l'originalità del prodotto.
- L'etichetta incorpora una protezione multistrato ad alta definizione, incluso il marchio 365 Nm.
- Presenta una protezione olografica di sicurezza distintiva.
- Il prodotto ha una serializzazione unica collegata al database globale Hedbox.
- Materiale dell'etichetta autoadesivo, resistente e robusto; si prega di astenersi dal tentare di staccare l'etichetta.

NOTA:
il tentativo di rimuovere l'etichetta di sicurezza ne causerà l'autodistruzione, con conseguente perdita della garanzia del prodotto in questo caso particolare.

Registrazione e verifica del prodotto

Per verificare il tuo prodotto e procedere con la registrazione, segui i passaggi successivi

- Vai a visitare la sezione di verifica sulla pagina web di Hedbox all'indirizzo www.hedbox.com/verification.

- Segui la procedura di verifica

Specificazione

Battery Type Support:	**Battery** 14.4V ~ 14.8V
Mount Type:	**V-Mount**
D-Tap Output 1:	DC 12V ~ 16.8V / 10A / 148W (Max)
D-Tap Output 2:	DC 12V ~ 16.8V / 10A / 148W (Max)
D-Tap Output 3:	DC 12V ~ 16.8V / 10A / 148W (Max)
USB-A Output:	DC 5V / 2.1A /10W (Max)
Mounting Method:	Screw M3 (8mm) x 4pcs
Operating Temperature:	–20°C to +45°C (–4°F to +113°F)
Dimensions (WxDxH):	146 x 102 x 26 mm
Net Weight:	185g

Nessun rimborso per il contenuto registrato.

• Il risarcimento per il contenuto registrato non è fattibile in caso di malfunzionamento del pacco batteria su altri dispositivi, che impedisca la ripresa o la riproduzione.

• Si prega di notare che il design e le specifiche possono cambiare senza preavviso.

Se vuoi saperne di più sui prodotti HEDBOX
visita il nostro sito web: **www.hedbox.com**

www.hedbox.com

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Hedbox ha fatto ogni sforzo per fornire informazioni chiare e accurate in questo Manuale dell'utente. Tutti i dati di questo Manuale dell'utente (ad esempio illustrazioni, testo, specifiche e dati) si basano sulle ultime informazioni disponibili e ogni cura è stata posta nella compilazione dei contenuti qui presenti e nella verifica della loro accuratezza al momento della stampa. Poiché l'obiettivo di Hedbox è quello di fornire ai clienti i prodotti più aggiornati e all'avanguardia, potrebbe apportare alcune modifiche tecniche e miglioramenti nel tempo. Hedbox potrebbe di conseguenzarpubblicato sulla base del fatto che non è responsabile per i risultati di eventuali azioni intraprese dagli utenti delle informazioni in esso contenute, sulla base delle informazioni contenute in questo manuale, né per eventuali errori o omissioni in esso contenuti. Hedbox declina ogni responsabilità per qualsiasi dichiarazione errata da parte di qualsiasi persona delle informazioni contenute nel presente Manuale dell'utente e declina espressamente ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di qualsiasi persona, che sia un lettore del presente Manuale ell'utente o meno, in merito a reclami, perdite o danni o qualsiasi altra questione, diretta o consequenziale derivante da o in relazione all'uso e all'affidamento, totale o parziale, su qualsiasi informazione contenuta o sui prodotti a cui si fa riferimento nel presente Manuale dell'utente.

Se si riscontra che alcune caratteristiche tecniche o l'aspetto esterno del prodotto differiscono da quelli inseriti nel presente Manuale dell'utente, inviare un'e-mail dettagliata a support@hedbox.com.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ SUI MARCHI

I nomi, i loghi e gli altri marchi menzionati o utilizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari e sono qui utilizzati solo a scopo identificativo. Questi proprietari di marchi non sono affiliati a Hedbox e non avallano o sponsorizzano Hedbox o i suoi prodotti o servizi.

Qualsiasi utilizzo di marchi di terze parti menzionati nel presente Manuale dell'utente intende fare riferimento ai prodotti o servizi dei rispettivi proprietari e non intende implicare alcuna connessione tra Hedbox e questi proprietari di marchi.

Nota:
Verificare sempre che l'unità funzioni correttamente prima dell'uso.
HEDBOX NON SARÀ RESPONSABILE PER DANNI DI ALCUN TIPO COMPRESO, MA NON LIMITATO A, IL COMPENSO O RIMBORSO PER CONTO DELLA PERDITA DI UTILI PRESENTI O PROSPETTIVI DOVUTI AL FALLIMENTO DI QUESTA UNITÀ, DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA O DOPO LA SCADENZA DELLA GARANZIA, O PER EVENTUALE ALTRA RAGIONE

PREMIUM QUALITY

HEDBOX

We Power Your Bussines

HED-BPU

NINA

NERO Series

BATTERY CHARGERS

RP-VBD78

HED-A60

RP-BP975

RP-LPE6H

UNIX

HOLD II

4CH CHARGER

IT Italiano

Grazie per aver acquistato la piastra batteria HEDBOX UNIX. Questa piastra batteria è progettata per batterie di fotocamere e videocamere digitali con tecnologia avanzata di distribuzione dell'alimentazione. La piastra batteria è compatibile con batterie ricaricabili agli ioni di litio V-Mount. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso prima di utilizzare questa unità con il pacco batteria.

Importanti istruzioni di sicurezza

• Conservare queste linee guida, attenersi a tutte le precauzioni e attenersi a ogni direttiva.

• Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua. • Pulire l'unità solo con un panno asciutto.

• Non bloccare le aperture di ventilazione. • Installare in conformità alle istruzioni del produttore.

• Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, bocchette di riscaldamento, stufe o altri apparecchi (inclusi amplificatori) che producono calore. • Non vanificare lo scopo di sicurezza della spina polarizzata o di messa a terra.

• Proteggere il cavo di alimentazione da calpestio o schiacciamento, in particolare in corrispondenza di spine, prese di corrente e del punto in cui escono dall'apparecchio.

• Utilizzare solo attacchi/accessori specificati dal produttore.

• Scollegare questo apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.

• Progettato appositamente per l'uso su tutti i pacchi batteria Hedbox.

• Non tentare di smontare o aprire il coperchio in nessuna circostanza per evitare pericoli.

• La piastra verrà danneggiata se non utilizzata correttamente. • I bambini devono utilizzarlo sotto la supervisione di un adulto.

• Estrarre la batteria ricaricabile dall'alloggiamento della piastra della batteria quando non è in uso.

• È normale che l'unità si riscaldi durante l'uso.

• Evitare di farla cadere o urtarla, altrimenti i componenti elettrici verranno danneggiati.

• Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio a pioggia o umidità.

• Per evitare scosse elettriche, non aprire l'involucro.

• Quando si installa l'unità, incorporare un dispositivo di disconnessione facilmente accessibile nel cablaggio fisso o

collegare la spina di alimentazione a una presa di corrente facilmente accessibile vicino all'unità. Se si verifica un guasto durante il funzionamento dell'unità, azionare il dispositivo di disconnessione per spegnere l'alimentazione o scollegare la spina di alimentazione.

• Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.

• Verificare che le dimensioni e le tensioni dei componenti siano compatibili in base alla tensione di ingresso CC della videocamera o alla tensione e alla corrente del pacco batteria.

• Utilizzare il manuale di istruzioni della videocamera o del pacco batteria e leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'unità con questa piastra batteria

• Non siamo responsabili per eventuali danni causati da un uso o un funzionamento non corretto.

• Questo dispositivo è solo per uso interno, non posizionarlo o utilizzarlo in ambienti con alte temperature e umidità.

• È un fenomeno comune che l'unità si riscaldi durante l'uso;

• Evitare di far cadere e urtare altrimenti i componenti elettrici verranno danneggiati;

Piastra adattatrice V-Mount

UNIX

HEDBOX

Manuale di istruzioni